

INSTALLATION ANTIVIRUS / EDR

- **Prérequis**

- Liste des prérequis
- Ouverture de flux entre les assets et la console HarfangLab Source :
 -
 - Les assets Destination : [REDACTED]
 -
 - Port : [REDACTED]
 -
 - Protocole : [REDACTED]
 -
 - Accès à la console : [REDACTED]
 - Vérification des prérequis
 - *Windows*
 - Avant de lancer l'installation ou en cas de problème, pour vérifier l'ouverture de flux il faut :
 - Lancer un invité de commande powershell
 -
 - Saisir la commande suivante : **Test-NetConnection 0170bff0ef04d4a8.hurukai.io [REDACTED]**
 - Si le flux est bien ouvert la commande retourne « **TcpTestSucceeded : True** » le problème n'est pas lié à une ouverture de flux, contacté directement Mathieu Quioc.
 - Si le flux n'est pas ouvert la commande retourne « **TcpTestSucceeded : False** »
 - **Il faut demander l'ouverture de flux** entre l'asset ou le réseau et la console HarfangLab comme demandé dans les prérequis.

- Si la commande **Test-NetConnection** n'est pas disponible, il est possible d'ouvrir la page suivante depuis son navigateur : [http://0170bff0ef04d4a8.hurukai.io/](#)
- Le message d'erreur **NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID** montre que **le flux est bien ouvert** et que tout est bon.
- L'erreur **ERR_CONNECTION_TIMED_OUT** montre un problème **d'ouverture de flux**, il faut demander l'ouverture comme demandé dans les prérequis.
- *Linux*
- Avant de lancer l'installation ou en cas de problème, pour vérifier l'ouverture de flux il faut :
- Lancer un invité de commande
-
- Saisir la commande suivante : **telnet 0170bff0ef04d4a8.hurukai.io** **mac windows chrome** .
-
- Quand « **Escape character is '^['** » s'affiche **appuyer sur ctrl+c puis entrée** (ou après 30 secondes sans retour)
- Si le flux est bien ouvert la commande retourne « **Connected to 0170bff0ef04d4a8.hurukai.io.** » le problème n'est pas lié à une ouverture de flux, contacté directement Mathieu Quioc.
- Si le flux n'est pas ouvert la commande ne retourne rien.
- Il faut demander l'ouverture de flux entre l'asset ou le réseau et la console HarfangLab comme demandé dans les prérequis.
- *MAC*
- Avant de lancer l'installation ou en cas de problème, pour vérifier l'ouverture de flux il faut :
- Ouvrir la page suivante depuis un navigateur : [http://0170bff0ef04d4a8.hurukai.io/](#)
- Le message d'erreur **NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID** montre que le flux est bien ouvert et que tout est bon.
- L'erreur **ERR_CONNECTION_TIMED_OUT** montre un problème d'ouverture de flux, il faut demander l'ouverture comme demandé dans les prérequis.
-

- **Installation de HarfangLab**
- Préparation
- Si un EDR est déjà présent, **désinstaller l'EDR** présent sur l'asset et redémarrer l'asset.
-
- Récupérer la **dernière version** de l'agent HarfangLab.
-
- Avoir réaliser les **ouvertures de flux**.
-
- Windows
- *Installation de HarfangLab*
- Ouvrir un invité de commande powershell en **administrateur**
-
- Depuis le powershell, aller dans le dossier du fichier d'installation d'HarfangLab
-
- Saisir la ligne de commande suivante : **msiexec /qn /i agent-4.0.8_x64.msi HOST=0170bff0ef04d4a8.hurukai.io [REDACTED] SRV_SIG_PUB=9969c62bebf09c33433792e8fc6fac5a3a37d51bd420eded11938deb2d547390 PASSWORD=jyAyspL9um7umDbLGT6V**
- L'installation est silencieuse et automatique.
- *Vérification de l'installation*
- Dans une invitation de commande, lancer la commande « **sc.exe query hlab_hurukai** ».
- La commande doit retourner l'information en vert :
- SERVICE_NAME: hlab_hurukai
- TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS
- STATE : 4 RUNNING
- (NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_PRESHUTDOWN)
- WIN32_EXIT_CODE : 0 (0x0)

- SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0)
- CHECKPOINT : 0x0
- WAIT_HINT : 0x0
- Si le service hlab_hurukai n'est pas visible après 5 minutes, vérifier les prérequis.
- MAC
- *Installation de HarfangLab*
- Ouvrir un invité de commande terminal
-
- Depuis le terminal, aller dans le dossier du fichier d'installation d'HarfangLab
- Saisir la ligne de commande suivante :
-
- **sudo installer -pkg agent-4.0.8.pkg -target / -dumplog 2>/tmp/harfanglab_hurukai_installer.log && sudo "/Applications/HarfangLab Hurukai.app/Contents/MacOS/hurukai" --create-config --host "0170bff0ef04d4a8.hurukai.io" --port "443" --protocol "https" --server-signature-public [REDACTED] --server-signature-private [REDACTED]**
-
- Pour permettre à HarfangLab de fonctionner il faut lui **donner les droits d'accès total au disque**.
- Ouvrir les **préférences système**
-
- Sélectionner « **Security & Privacy** »
-
- Sélectionner « **Privacy** »
-
- Dans la liste de gauche, sélectionner « **Full Disk Access** »
-
- Cliquer sur « **Click the lock to make changes** »

-
- Si « **HarfangLab Hurukai.app** » n'est pas dans la liste :
-
- Cliquer sur le signe « + »
-
- Ajouter **HarfangLab Hurukai.app**
-
- Sélectionner « **HarfangLab Hurukai.app** »
- *Vérification de l'installation*
- Dans une invitation de commande, lancer la commande « **launchctl print system/fr.harfanglab.hurukai | grep 'state'** ».
- La commande doit retourner l'information : « **state = running** »
- Si le service **hlab_hurukai** n'est pas visible après 5 minutes, vérifier les prérequis.
- Linux
- *Installation de l'antivirus ClamAV*
- Pour cette installation voici le lien de la documentation de l'éditeur ClamAV : <https://docs.clamav.net/manual/Installing.html>
- Le téléchargement se fait depuis le lien suivant : <https://www.clamav.net/downloads>
- *Installation de HarfangLab*
- Ouvrir un **invité de commande**
-
- Depuis le terminal, aller dans le dossier du fichier d'installation d'HarfangLab
- Saisir la ligne de commande suivantes :
-
- Sous Debian/Ubuntu :
- **DEBIAN_FRONTEND=noninteractive**
HURUKAI_HOST=0170bff0ef04d4a8.hurukai.io HURUKAI_
HURUKAI_PROTOCOL=https
HURUKAI_KEY=

HURUKAI_SRV_SIG_PUB=9969c62bebf09c33433792e8fc6fac5a3a37d51bd420eded11938deb2d547390

HURUKAI_PASSWORD=jyAyspL9um7umDbLGT6V apt install ./agent-4.0.8_x64.deb

- Sous RedHat/CentOS : HURUKAI_HOST=0170bff0ef04d4a8.hurukai.io
HURUKAI_PORT=443 HURUKAI_PROTOCOL=https
HURUKAI_KEY=990acf86c5e9ea4bdd80d8c8f682a57076a19b5a10af5a1d3a2afd295944045d
HURUKAI_SRV_SIG_PUB=9969c62bebf09c33433792e8fc6fac5a3a37d51bd420eded11938deb2d547390
HURUKAI_PASSWORD=jyAyspL9um7umDbLGT6V rpm -i agent-4.0.8_x64.rpm
- Saisir la commande suivante pour désactiver auditd (**obligatoire pour HarfangLab**) : `/opt/hurukai/bin/hurukai-doctor prescription --fix`
-
- *Vérification de l'installation*
- Dans une invitation de commande, lancer la commande « **systemctl status hurukai** ».
- La commande doit retourner l'information : « Active: active (running) »
- Si le service **hlab_hurukai** n'est pas visible après 5 minutes, vérifier les prérequis.